

DJI AIR 3

подключение платы SafeGPS

pin3 (3v6)

pin2 (GND)

не требуется
(GNSS_RX)

pin7 (MCU_RX)

удалить резистор

pin6 (GNSS_TX)

