

АНТИСПУФЕР v3+

Краткая инструкция для пользователя

Устройство поставляется с уже настроенными заводскими параметрами. В большинстве случаев менять настройки не нужно.

1. Перед первым использованием

Полностью зарядите устройство.

Для зарядки используйте кабель USB-A → Type-C. Для версии v3+ также можно использовать кабель Type-C → Type-C.

Не используйте устройство при минимальном заряде. Если при включении устройство показывает только 1 вспышку, сначала зарядите аккумулятор.

2. Как включить устройство

1. Устройство должно быть в спящем режиме.
2. Коротко нажмите кнопку.
3. После включения устройство покажет уровень заряда аккумулятора короткими вспышками светодиода. Вспышки уровня заряда дублируются сигналами зуммера.

Если перед показом уровня заряда была длинная вспышка светодиода, это означает, что устройство находится на заводских настройках по умолчанию.

Количество коротких вспышек показывает примерный уровень заряда:

Вспышки	Заряд
5	Полный или почти полный
4	Хороший заряд
3	Средний заряд
2	Низкий заряд
1	Нужно зарядить

Если устройство показало 1 вспышку, использовать его не рекомендуется.

3. Как выключить устройство

В активном режиме коротко нажмите кнопку ещё раз. Устройство перейдёт в спящий режим.

Если устройство не выключить вручную, в стандартной заводской настройке оно завершит работу автоматически по таймеру и условиям движения.

4. Стандартный сценарий использования

Устройство уже настроено на стандартный автоматический режим.

Рекомендуемый порядок:

1. Коротко нажмите кнопку на антиспуфере.
2. Включите дрон.
3. В течение первых 30 секунд установите дрон на место старта и не перемещайте его без необходимости.
4. Дождитесь готовности дрона к полёту.
5. Запустите моторы и выполните взлёт.

В заводской настройке устройство работает автоматически:

- после включения есть задержка до 5 минут;
- при фиксации движения устройство может перейти в рабочий режим раньше;
- максимальное время активной работы — 20 минут;
- если движение прекратилось, устройство может завершить активный режим раньше.

5. Что означают вспышки и сигналы

Индикация	Значение
Длинная вспышка перед уровнем заряда	Устройство находится на заводских настройках по умолчанию
1–5 коротких вспышек после включения	Уровень заряда аккумулятора
1–5 сигналов зуммера после включения	Дублирование уровня заряда аккумулятора
Одиночная короткая вспышка	Устройство активно, рабочий режим выключен
Одиночная длинная вспышка	Рабочий режим включён
Дополнительная короткая вспышка	Зафиксировано движение
3 сигнала зуммера каждые 5 секунд	Включён режим поиска дрона

6. Если дрон вернулся

После посадки коротко нажмите кнопку на антиспугере, чтобы перевести устройство в спящий режим.

Если забыть выключить устройство, в стандартной настройке оно завершит работу автоматически.

7. Если дрон потерян

В стандартной настройке устройство может автоматически завершить активный режим:

- если движение отсутствует около 30 секунд;
- либо по максимальному времени работы.

После завершения активного режима можно пробовать искать дрон штатными средствами DJI или дополнительными поисковыми маяками.

Зуммер для поиска дрона в заводской настройке выключен. Его можно включить в расширенных настройках.

8. Размещение на дроне

Для максимальной эффективности размещайте устройство так, чтобы нижняя часть антиспугера с обозначением antenna area находилась как можно ближе к GPS-антенне дрона.

Схематичное расположение GPS на различных дронах указано [здесь](#).

Если устройство установлено неправильно, эффективность может быть ниже.

9. Когда нужно менять настройки

Менять настройки обычно не требуется.

Настройка может понадобиться, если нужно:

- изменить время активной работы;
- изменить задержку включения;
- включить зуммер для поиска дрона;
- изменить чувствительность датчика движения;
- использовать ручной режим;
- подключить внешнее управление.

Для изменения настроек используйте расширенную инструкцию или онлайн-мастер настройки на сайте help.safedji.ru.

10. Важно

- Используйте устройство только в соответствии с применимым законодательством и на собственной ответственности.
- Не подавайте на внешний вход напряжение выше допустимого значения.
- Не вскрывайте устройство без необходимости.
- Не используйте устройство при низком заряде аккумулятора.