

DJI MINI 4 PRO

подключение платы SafeGPS

разрезать
pin7 (MCU_RX)

pin3 (3v6)

pin2 (GND)

не требуется
(GNSS_RX)

pin6 (GNSS_TX)

