



DJI AIR 3S

подключение платы SafeGPS

pin3 (3v6)




pin2 (GND)



не требуется
(GNSS_RX)



pin7 (MCU_RX)



удалить резистор



pin6 (GNSS_TX)

