

DJI AVATA 2

подключение платы SafeGPS

pin6 (GNSS_TX)


pin7 (MCU_RX)

разрезать

не требуется
(GNSS_RX)

pin3 (3v6)

pin2 (GND)



2025-06-17 00:2